



BakterieFri

Produktbeskrivelse

BakterieFri er et flydende rengørings- og desinfektionsmiddel med stort drabsspektrum overfor bakterier, svampe og virus. Anvendt til yveraftørring er formålet, at fjerne de fleste bakterier, sporer m.m. inden malkning. Ved god yver- og patteaftørring fjernes 80-90 % af bakterierne fra pattehuden.

Anvendelse

BakterieFri kan enten anvendes ved at væde malkekludene i en brugsopløsning eller midlet kan sprayes på yveret inden aftørring.

Forberedelse

Anvend altid én klud pr. ko for at undgå smitte fra ko til ko. Kludene skal være hårdt opvredet i varmt vand eller centrifugerede, da det så er lettere at gøre yver og patter rene.



Brugervejledning

Anvendes i en 2 % opløsning til yveraftørring.

Godkendelser

Desinfektionsmiddel og middel til yverhygiejne før malkning, godkendt af fødevarerdirektoratet under journalnummer 2006-20-5409-00719.

Anvendelse	Fortynding	Påføringsmetode
Desinfektion af yver og malkeklude	1:50 (2% opløsning)	Påføres med egnet klud eller papir.
Klov- og/eller støvlebad	1:20 (5% opløsning)	Væsken udskiftes ve synlig snavset eller efter gennemgang af fx 100 køer.
Generel desinfektion af rengjorte overflader	1:33 (3% opløsning)	Højtryksrensere, lavtrykssprøjte, spand og børste eller vandkande med spreder.
Desinfektion af porøse overflader som beton, træ mv.	1:20-33 (3-5% opløsning)	Højtryksrensere, lavtrykssprøjte, spand og børste eller vandkande med spreder.
Foderanlæg, vand- og rørsystemer, beholdere mv.	1:20-33 (3-5% opløsning)	Tøm rør og beholdere. Rengør disse grundigt. Skyld med vand. Påfyld vand og BakterieFri. Lad henstå i 10-15 min. og tøm ud via alle aftapningspunkter.
Rengøring af udstyr som spande, værktøj mv.	1:33-50 (2-3% opløsning)	Højtryksrensere, lavtrykssprøjte, spand og børste eller vandkande med spreder. Ved henstandsdesinfektion bør indvirkningstiden være min. 15 min. Efterskyld grundigt med vand.